

ON - OFF

Diese Übertragung erfolgt mit einem Schiebehebel. Nach dem Schaltvorgang auf die eine Seite, hebt sich der Hebel über den Kameraschalter und ermöglicht die umgekehrte Funktion. So kann man den Schalter einmal in die on oder off Position bringen. Bei längerem Nichtgebrauch kann es vorkommen, dass sich der Hebel nicht automatisch anhebt. Drücken Sie diesen dann von der Gehäuseinnenseite hoch, um ihn wieder leichtgängig zu machen. (Welle hat ca. 1mm Spiel)

AF-MF UMSCHALTUNG (nur SEACAM silver9xi)

Im AF Betrieb sollte kein Zahnring montiert sein, da es ansonsten zu einer Beschädigung des AF Motors in Ihrer Kamera führen kann (wenn sich die gesamte Übertragung mitdreht).

AEL / SCHNELLWAHL QUICK (nur SEACAM silver9xi)

Beide Einstellungen werden mit einem Doppelhebel bedient. Da beide Bedienknöpfe an der Kamera sehr eng beieinander liegen, müssen Sie auf eine Mittenposition ohne Eingriff achten oder den Hebel in die rückwärtige Parkposition bringen. Sollten Sie eine der beiden Bedienungen nicht benötigen, können Sie auch einen Übertragungsteil entfernen.

ANDERE ÜBERTRAGUNGEN

Alle Übertragungen sind markiert, gefedert ausgeführt, drehbar oder selbst rückstellend.

MONTAGE VON ZOOM- / ENFERNUNGSZAHNRING

Für die Übertragung der verschiedenen Objektivfunktionen sind Zahnringe vorgesehen. Die Verzahnung der Übertragungsringe muß dabei eine vorgegebene Position am Objektiv einnehmen, um nicht ausser Eingriff zu geraten. Eine gleichzeitige Zoom- und Entfernungseinstellung ist bei Ihrem Gehäuse nicht vorgesehen.

Stellen Sie dazu den Zoom an Ihrem Objektiv auf die kleinste Brennweite. Jetzt schieben Sie den Zahnring mit der Verzahnung in Richtung Objektivbajonett in Übereinstimmung mit der weißen Markierung auf die kleinste Zoom Markierung am Objektiv. Kontrollieren Sie den entsprechenden Zahnradeingriff und fixieren Sie dann das Objektiv mit der IS Schraube. Ein IS-Schlüssel ist beige packt.

Gehen Sie bei dem Entfernungszahnring ebenso vor. Hier geht die Verzahnung meist rundum und hat einen vorderen Anschlag.

LECKWARNER

Ist Ihr Gehäuse mit einem akustischen Leckwarner ausgestattet, können Sie diesen überprüfen, indem Sie mit der Fingerkuppe auf die beiden Kontaktfühler drücken. Bei einem eventuellen Wassereintrich die Batterie entfernen , das Gehäuse mit Süßwasser spülen und die Schallöffnung und die Kontaktstifte gut trocknen.

KORROSIONSSCHUTZ

Pflegen Sie Ihr Gehäuse nach den vorgeschriebenen Angaben, waschen Sie es nach jedem Tauchgang ausreichend mit Süßwasser und fetten Sie nach Vorschrift. Um einen weiteren Korrosionsschutz zu gewährleisten ist es mit 2 Opferanoden ausgestattet. Diese sind zwischen den Handgriffen montiert - wechseln Sie diese jährlich. Bei längerem Nichtgebrauch entfernen Sie die Handgriffe – der IS Schlüssel ist beige packt.

ALLGEMEINES

Sollten Sie weitere Fragen haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter folgenden Nummern: Tel. + 3142 / 228850 Fax. + 3142 / 228854 e-mail office@seacam.com