

Update Guide

Seaflash 160 Digital und 160 Offshore



Ihr neues Blitzgerät können Sie ganz einfach selbst zuhause updaten. Bitte beachten Sie vorab dazu folgende technische Informationen und Sicherheitshinweise. Eine fehlerhafte Installation kann schwerwiegende Schäden und eine Fehlfunktion des Blitzgerätes verursachen.

Der SEAFLASH 160digital ermöglicht ein schnelles Upgrade über den mitgelieferten S6 / Micro-USB-Adapter und eine aktive Computerverbindung. Die aktuelle Software Version (z.B. v.01) sehen Sie am Display rechts unten, wenn Sie das Gerät ausschalten.

Informieren Sie sich auf unserer Webseite www.seacam.com, ob eine neue Firmware verfügbar ist und ein Upgrade Ihres Gerätes notwendig ist.

ANLEITUNG

Downloaden Sie die entsprechende Firmware vom SEACAM Server unter www.seacam.com und speichern Sie die Datei.

Der Download erfolgt als .zip File. Entpacken Sie das .zip und Sie erhalten ein .bin File. SF160vxx.bin (korrekter Dateiname) xx steht hier für die Software Version.

Ändern oder öffnen Sie auf keinen Fall die Datei mit einer anderen Software oder Programm. Änderungen an der Datei führen zu einer fehlerhaften Überprüfung der Software und ein erfolgreiches Update ist nicht durchführbar.

1. Gehen in das SET Menü, wählen Sie Firmware-Upgrade, stellen Sie mit dem Mehrzweck-Einstellknopf (2) auf YES und bestätigen Sie mit dem Druckknopf (3).

Firmware upgrade – YES

2. Das Blitzgerät fragt nun nach einer USB Verbindung. Schließen Sie jetzt ein USB-Kabel an Ihren Computer an und verbinden Sie ihn über den mitgelieferten S6 / USB-Adapter mit dem Blitzgerät.

Firmware

upgrade

Connect USB cable.

ACHTUNG:

BENUTZEN SIE DEN USB-ADAPTER NUR DIREKT AN DER S6 BUCHSE DES BLITZES UND VERBINDEN SIE NIEMALS DAS TTL -KABEL DAZWISCHEN.

ACHTUNG:

Verbinden Sie ein USB-Kabel NUR mit dem Computer, wenn das Blitzgerät über das Interface am Display DIE ANWEISUNG ZUR VERBINDUNG erteilt. Bevor das Blitzgerät mit der Überschreibung beginnt, können Sie den Vorgang noch abbrechen, indem Sie das Blitzgerät mit dem Hauptschalter (1) OFF abschalten.

3. Bei erfolgreicher Verbindung zeigt Ihr Computer nun das Blitzgerät als USB Massenspeichergerät (USB Mass Storage) an. Dieses Massenspeichergerät ist ein FAT-Gerät. (100kB, 512 Bytes, kein exFAT)
4. Wenn der Computer es verlangt, formatieren Sie es anhand der oben genannten Werte. Halten Sie wenn möglich den Speicher frei von Files oder Directories, um genug Speicherplatz für das Firmware-Upgrade zu bieten.
5. Das Blitzgerät verlangt nun, dass Sie die Datei SF160vxx.bin kopieren:

Copy here
SF160vxx.bin
then remove
USB cable.

Kopieren Sie die heruntergeladene Datei in den Ordner des USB-Massenspeichergeräts, warten Sie bis der Prozess abgeschlossen ist und entfernen Sie das USB-Kabel. Sobald das Kabel entfernt ist, wird der Speicher nach einem internen Systemcheck mit der Überschreibung beginnen.

6. Das Blitzgerät prüft nun die Kompatibilität der Firmware. Wenn die Prüfung erfolgreich ist, beginnt der Updateprozess und eine Grafik zeigt am Display den Fortschritt des Updates an.

INFORMATION:

Sollte ein Fehler auftreten, stoppt der Prozess und ein Error Code wird am Display angezeigt. Schalten Sie das Blitzgerät auf OFF und beginnen Sie den Prozess nach einem kurzen Moment neu. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktieren Sie SEACAM oder ein SEACAM Service Center.

Upgrade Fehler-Codes

Low Battery	Ist die Akkuspannung zu niedrig, kann das Upgrade nicht durchgeführt werden. Laden oder wechseln Sie den Akku.
File error format disk or recopy file	Im Falle einer falschen Datei, eines falschen Dateinamens oder einer fehlerhaften Datei, versuchen Sie die Datei nochmals zu kopieren, formatieren Sie den Speicher und löschen Sie alle anderwärtigen Files oder Directories aus dem Ordner.
File error wrong file name	Der korrekte Dateiname wurde nicht gefunden. Versuchen Sie, die Datei nochmals zu kopieren oder neu herunterzuladen.
File error wrong file hash	Die Prüfung der Datei ist fehlgeschlagen. Versuchen Sie, die Datei nochmals zu kopieren oder neu herunterzuladen. Verändern Sie die Datei nicht.
File error incompatible release	Die heruntergeladene Datei ist nicht mit Ihrem Blitzgerät kompatibel – führen Sie das Upgrade mit der richtigen Firmware durch.
Flash error memory fault	Es besteht ein interner Speicherfehler, versuchen Sie das Upgrade erneut zu starten.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wir helfen Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter:

SEACAM Service

C.v. Hötendorfstraße 40, 8570 Voitsberg, Österreich
service@seacam.com | www.seacam.com | +43 3142 228850

Facebook: seacam.original

Instagram: seacam_official